

Pflegeanleitung Klarinette

Regelmäßige Pflege ist wichtig - ein wenig Zeit und Mühe verhindern Probleme, die eine kostspielige Reparatur zur Folge haben können. Führen Sie bitte selbst keine Reparaturen durch, auch nicht kleinerer Art.

Zusammensetzen des Instrumentes

Um das Zusammensetzen zu erleichtern, tragen Sie eine dünne Schicht Korkfett auf die Zapfenkorken auf. Sobald das Zusammensetzen Schwierigkeiten bereitet, muss Korkfett aufgetragen werden. Wenden Sie niemals Gewalt an, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden. Sorgen Sie dafür, dass die Zapfenkorken stets gut eingefettet sind.

1. Stecken Sie die Birne in drehenden Bewegungen auf das Oberstück. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu fest auf die Klappen drücken. Fügen Sie nun das Unterstück mit dem Becher zusammen.
2. Setzen Sie nun das Oberstück mit dem Unterstück zusammen. Halten Sie dabei das Oberstück mit der linken Hand und das Unterstück mit der rechten Hand. Achten Sie beim Zusammendrehen des Ober- und Unterstückes darauf, dass die beiden Rollenklappen (H und Cis-Stange) nicht über die Gis-Klappe und der B- Triller nicht über den Daumenhaltern gedreht werden, da es ansonsten zu Beschädigungen der Mechanik kommen kann.
3. Stecken Sie zum Schluss das Mundstück auf das zusammengefügte Instrument. Befestigen Sie das angefeuchtete Blatt mittels Blattschraube auf dem Mundstück. Achten Sie darauf, dass die Oberkante des Mundstücks und die Spitze des Blattes von der Blattschraube nicht beschädigt werden.
4. Schützen Sie nach jedem Gebrauch das Mundstück und Blatt mit der Kapsel vor Beschädigungen.

Auseinandernehmen des Instrumentes

Den gleichen Vorgang in umgekehrter Reihenfolge wie das Zusammenstecken durchführen.

Stimmung

Die Stimmung eines Blasinstrumentes reagiert sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen. Deshalb sollten Sie die Klarinette nicht dorthin legen, wo große Temperaturschwankungen herrschen (Fensterbank, Heizung usw.).

Einstellung der Stimmung

1. Leichtes Herausziehen der Birne: In diesem Fall wird die Stimmung des Instrumentes etwas tiefer, vor allem die Töne, die im oberen Bereich liegen.

Leichtes Herausziehen des Ober- und Unterstücks: Hierbei wird die Stimmung des Instrumentes etwas tiefer, besonders aber die Töne im oberen Bereich des Unterstücks.

Reinigung

Gebrauch des Durchziehwischers

Bevor Sie das Instrument in das Etui legen, entfernen Sie alle Feuchtigkeit mit einem Durchziehwischer, insbesondere an den Zapfenherzen. Lassen Sie das Etui wenn möglich geöffnet. Benutzen Sie den Durchziehwischer nach jedem Spielen. Sollte sich Wasser in den Tonlöchern ansammeln, könnte sich dies auf die Polster und Spielqualität auswirken. Legen Sie den feuchten Wischer nicht zu dem Instrument in das Etui, da die Feuchtigkeit ein Rosten der Federn und Verfärben der Klappen verursachen würde.

Reinigung der Mechanik

Reinigen Sie das Instrument nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Tuch, um Korrosionen zu vermeiden. Verwenden Sie zum Säubern des Instrumentes keine Lösungsmittel oder chemischen Reinigungsmittel.

Sonstige Hinweise

Vermeiden Sie drastische Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Lassen Sie z.B. das Instrument nicht in der Sonne oder im Winter im Freien liegen, auch nicht in der Nähe einer Heizung oder Klimaanlage. Verwenden Sie ausschließlich ein passgenaues Etui. Ein zu kleines oder zu großes Etui kann dazu führen, dass sich die Klappenmechanik verbiegt.