

Pflegeanleitung Saxophon

Regelmäßige Pflege ist wichtig - ein wenig Zeit und Mühe verhindern Probleme, die eine kostspielige Reparatur zur Folge haben können. Führen Sie selbst bitte keine Reparaturen durch, auch nicht kleinerer Art.

Zusammensetzen des Instrumentes

Der Saxophon S-Bogen wird mit einer leichten Drehung in die Zapfenaufnahme gesetzt. Vorher muss der Zapfenschoner (auch Seelenschoner genannt) entfernt werden. Sitzen beide Teile genau richtig, wird die Schraube angezogen. Sollten beide Teile nur schwer zusammenfügbar sein, muss ein wenig Fett angewendet werden.

Nehmen Sie das Mundstück und setzen Sie es mit einer leichten Drehung auf den S-Bogen.

Stimmung

Während des Spiels sollte die Tonhöhe immer mit dem Mundstück auf den S-Bogen eingestimmt werden. Da das Einstimmen von der Temperatur abhängig ist, sollten Sie ihr Instrument immer einblasen. Setzen Sie das Mundstück tief ein, wenn es kalt ist; leichter bei warmen Temperaturen. Es hängt jedoch von Ihrer individuellen Spielweise ab, wie tief das Mundstück eingesetzt wird.

Reinigung

Nach Beendigung des Spiels entfernen Sie das Rohrblatt und reinigen das Mundstück mit einem Reinigungstuch. Lassen Sie daraus eine Gewohnheit werden.

Mit einem Reinigungstuch entfernen Sie alle Feuchtigkeit aus dem S-Bogen. Benutzen Sie immer ein sauberes Tuch. Am besten eignet sich dazu ein Durchziehwischer.

Ziehen Sie den Durchziehwischer auch durch den Körper, indem Sie es vom Schallstück durch den S-Bogen ziehen.